1. Kiếm tra chất lượng quan trọng hàng ngày(일일 주요 품질점검)	
Div	FD
Máy Chưa Sửa qua 1 ngày trở lên 미수리 고장기계(하루이상초과)	
Máy có vấn đề (ảnh hưởng đến chất lượng) 이상기계 (품질영향)	
Vấn Đề Khác 특기사항	

2. Công việc hàng ngày (일일업무)

Chạy RW

Kiểm tra nhiệt độ supersol trong máy

Kiểm tra đường kính dies định kỳ

Vệ sinh tháp lắng cặn một ngày một lần.

Pha supersol 200 kg và 2200 lít nước

Làm báo cáo máy và kiểm tra tốc độ máy chạy

Kiểm tra máy FD và báo bảo trì sửa.

*** Vấn đề về chất lượng, và năng suất máy chạy(FD)

- 1.Thay đies định kỳ.
- 2.Kiểm tra máy và cho máy chạy, bảo trì sửa xong.
- 3.Kiểm tra dies và báo cáo.
- 4.Kiểm tra nhiệt độ supersol và tuần hoàn nước trong bồn.
- 5. Hiện tại cài đặt giờ máy xả rác hoạt động bình thường.
- 6.Cảm biến máy xả rác xi mạ đã lắp đặt ok.
- 7. Tổng số máy chạy : ca ngày 77 máy.